

CODECASE

Combi-cam 7432 Guide d'utilisation

- La serrure se pose horizontalement ou verticalement
- Poser le limiteur dans ce sens
- Insérez le cylindre dans un trou de Ø 19mm, vissez et serrez l'écrou. Montez la came dans la position choisie et serrez sa vis avec sa rondelle
- Notez les deux symboles ouvert et fermé pour la position de l'index du bouton. Bouton de changement de code

Ouvert Fermé



Programmer votre code secret :

- Les serrures sont livrées sur code 000 ou 0000.
- Mettez la serrure en position ouverte et maintenez pressé le bouton de changement de code.
- Tournez les molettes sur le code choisi. Relâchez le bouton. Votre code est programmé.
- Pour fermer, tournez le bouton en position fermé et brouillez votre code en tournant les molettes

Retrouver un code perdu avec la clé :

Ouvrez la serrure avec sa clé et déposez la de sa porte. Insérez l'aiguille dans le trou du haut à l'arrière de la serrure. Tournez la molette du haut jusqu'à sentir l'aiguille y entrer et l'empêcher de tourner.

Vous avez trouvé le chiffre de la première molette.

Procédez de même pour les autres molettes. Vous pouvez maintenant changer le code si vous le souhaitez.