

Mode d'emploi des serrures CodeCase Tronic MIFARE POINT VERT A BADGES VOLATILES POUR EMPLOI EN LIBRE SERVICE

Généralités : la serrure est fournie ouverte et non verrouillée, point vert visible.

Pour fermer :

Action

1. Pressez la touche on
2. Présentez votre badge (carte ou jeton) à 1,5 cm de la serrure
3. Tournez la poignée en sens antihoraire dans les 6 secondes
4. La serrure est fermée. Vérifiez que la porte est bloquée




Pour ouvrir :

Action



1. Pressez la touche on
2. Présentez votre badge (carte ou jeton) à 1,5 cm de la serrure
3. Tournez la poignée en sens horaire dans les 6 secondes
4. La serrure est ouverte, poignée bloquée, point vert visible.

ATTENTION : si vous présentez un badge invalide : rouge fixe 10 secondes. Pressez ON et recommencez.

Réponse

 + bleu fixe 6 secondes
 + bleu fixe 6 secondes


Réponse

 + bleu fixe 6 secondes


Pour ouvrir avec la carte SERVICE en effaçant un badge utilisateur inconnu ou perdu :


Action

1. Pressez la touche on
2. Présentez votre carte service à 1,5 cm de la serrure
3. Tournez la poignée en sens horaire dans les 6 secondes
4. Laissez la poignée ouverte et pressez ON

La poignée se verrouille en position ouverte

N'oubliez pas de presser ON pour finir ou la poignée reste non verrouillée.

Réponse

 + bleu fixe 6 secondes
bleu 2 secondes puis
rouge 10 secondes et 1 flash bleu

Bleu 6 secondes

Pour ouvrir avec la carte SERVICE sans effacer un badge utilisateur :


Action

1. Pressez la touche on
2. Présentez votre carte service à 1,5 cm de la serrure
3. Tournez la poignée en sens horaire dans les 6 secondes pour ouvrir et refermez
4. Laissez la poignée ouverte et pressez ON

La poignée se verrouille en position fermée

N'oubliez pas de presser ON pour finir ou la poignée reste non verrouillée.

Réponse

 + bleu fixe 6 secondes
bleu 2 secondes puis
rouge 10 secondes et 1 flash bleu

Bleu 6 secondes

Alimentation et changement de pile : La serrure fonctionne avec une pile alcaline de 9 volts. Si la diode flashe en rouge après avoir pressé la touche ON, la pile est faible. Changez la au plus vite. Si la diode flashe 3 fois en rouge avec un triple signal sonore, la pile est si faible qu'un badge ne peut plus être entré. Changez de pile immédiatement. Pour le faire desserrez la vis M4 et l'écrou M18 à l'arrière de la serrure. Enlevez le couvercle de pile, changez la pile, remettez le couvercle et resserrez la vis et l'écrou. Si la pile est si faible que la serrure ne puisse plus être ouverte, placez une pile 9 volts sur les deux bornes en façade et ouvrez normalement.

La serrure CodeCase Tronic existe aussi à badges fixes (point rouge). Son mode d'emploi est au verso.

Mode d'emploi des serrures CodeCase Tronic MIFARE POINT rouge

A BADGES FIXES POUR 50 UTILISATEURS

Pour programmer de un à 50 badges utilisateurs (serrure en position fermée) :

Action




1. Pressez la touche on
2. Présentez votre carte service à 1,5 cm de la serrure

3. Présentez le badge utilisateur et retirez-le. 2 bips indiquent qu'il est programmé

Attention si vous le laissez trop longtemps 2 nouveaux bips vous indiquent qu'il est effacé.

4. Pour programmer d'autres badges utilisateurs, répétez le point 3 puis présentez votre carte service pour terminer et fermer la session de programmation. La diode 'éteint. Après 10 secondes un flash bleu indique la fin de programmation.

Réponse

 + bleu 6 secondes
 + bleu 1 seconde
+ rouge fixe 10 secondes
 + 2 flash bleu

Pour fermer :

Action

1. Pressez la touche on
2. Tournez la poignée en sens antihoraire dans les 6 secondes. La serrure est fermée. Vérifiez que la porte est bloquée

Réponse

 + bleu

Pour ouvrir avec un badge utilisateur :



Action

1. Pressez la touche on
2. Présentez votre badge (carte ou jeton) à 1,5 cm de la serrure et retirez-la.

3. Tournez la poignée en sens horaire dans les 6 secondes. La serrure est ouverte, point rouge visible.

Attention la serrure est ouverte. Pressez ON et refermez

Réponse

 + bleu 6 secondes
 + bleu 1 seconde




Pour ouvrir avec la carte service :

Action

1. Pressez la touche on
2. Présentez votre carte service à 1,5 cm de la serrure
La diode s'éteint.

3. Tournez la poignée en sens horaire dans les 6 secondes. La serrure est ouverte, point rouge visible.

Réponse

 + bleu 6 secondes
 rouge 10 secondes puis  bleu

Pour supprimer un badge utilisateur :

Action



1. Pressez la touche on
2. Présentez votre carte service à 1,5 cm de la serrure et retirez-la

bleu

3. Présentez le badge à supprimer le et retirez-le. 2 bips vous indiquent qu'il est supprimé.

Attention : Si vous le maintenez trop longtemps, 2 autres bips vous indiquent qu'il est rétabli.

Réponse

 + bleu 6 secondes
 + bleu fixe

Alimentation et changement de pile : La serrure fonctionne avec une pile alcaline de 9 volts. Si la diode flashe en rouge après avoir pressé la touche ON, la pile est faible. Changez la au plus vite. Si la diode flashe 3 fois en rouge avec un triple signal sonore, la pile est si faible qu'un badge ne peut plus être entré. Changez de pile immédiatement. Pour le faire desserrez la vis M4 et l'écrou M18 à l'arrière de la serrure. Enlevez le couvercle de pile, changez la pile, remettez le couvercle et resserrez la vis et l'écrou. Si la pile est si faible que la serrure ne puisse plus être ouverte, placez une pile 9 volts sur les deux bornes en façade et ouvrez normalement.

La serrure CodeCase Tronic existe aussi à badge volatile pour libre service (point vert).

Son mode d'emploi est au verso.