Serrure pêne percé 3 trous

CAWI 2648

Guide d'utilisation

Remarque : La serrure ne peut être utilisée qu'avec les clés correspondantes. Les tentatives d'insertion et d'ouverture avec d'autres clés peuvent entraîner des dommages internes.
N'utilisez jamais la force.

- Insérer la clé de manière à ce que le marquage sur la tête de la clé soit orienté vers l'axe de la serrure.

- Avec les serrures à droite (axe de rotation vers la droite), la clé doit être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.
Avec des serrures à gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La clé de la serrure est verrouillée dans l'autre sens.

- Le retrait de la clé n'est possible que lorsque la serrure est fermée. La clé doit être tournée jusqu'au bout.

- En tournant la clé, ne pas utiliser la force.
Si un blocage se produit, contactez le personnel qualifié.



72 Boulevard Berthier 75017 Paris / 07 64 45 99 89 - 01 47 20 89 31
initial@initial-locks.com/ www.initial-securite.com